

Bluetooth®対応携帯電話

モトローラ H790適合表



Bluetooth® 対応携帯電話

2013.08.01 現在

NTT docomo		
メーカー	機種	通話機能
モトローラ	M702iS	○
	M702iG	○
	M1000	○
シャープ	SH-03D	○
	SH-02D	○
	SH-01D	○
	SH-13C AQUOS PHONE	○
	SH-12C AQUOS PHONE	○
	SH-10C※	○
	SH-06C※	○
	SH-04C※	○
	SH-05C※	○
	SH-03C LYNX3D※	○
	SH-01C AQUOS SHOT※	○
	SH-10B※	○
	SH-02B※	○
パナソニック	P-01D	○
	P-07C※	○
	P-03C※	○
NECカシオ	N-02D	○
	N-01D	○
	MEDIAS WP N-06C	○
	N-05C※	○
	MEDIAS N-04C	○
	N-03C※	○
	N-02C※	○
富士通東芝	N-08B※	○
	F-05D	○
	F-03D	○
	F-02D	○
	F-01D	－
	F12-C	○
	F10-C	○
	F-09C	○
	F-07C	○
	F-03C※	○
	F-02C※	○
	F-01C※	○
	REGZA Phone T-01C	○
BlackBerry	BlackBerryBold9780	○
	BlackBerry Curve9300	○
	BlackBerry Bold9700	○
LG	L-01D	○
	Optimus bright L-07C	○
	Optimus chat L-04C	○
	L-03C	○
SAMSUNG	SC-04D	○
	SC-03D	○
	SC-02D	○
	SC-01D	－
	GLAXY SⅡ SC-02C	○
	GLAXY Tab SC-01C	○
	GLAXY S SC-02B	○
ソニー(ソニーエリクソン)	XPERIATM PLAY	○
	XPERIA ray	○
	XPERIA acro	○
	XPERIA arc	○
	XPERIA	○

au		
メーカー	機種	通話機能
モトローラ	RAZR	○
	PHOTON	○
ソニー(ソニーエリクソン)	XPERIA acro	○
	S007	○
	iida G11※	○
	S006※	○
	S005 BRAVIA Phone※	○
	URBNO AFFARE	○
	URBANO MOND※	○
	iida LIGHT POOL	○
シャープ	iida A01	○
	IS13SH	○
	IS12SH AQUOS PHONE	○
	IS11SH AQUOS PHONE	○
	IS05	○
	SH011※	○
	IS03	○
	SH010 AQUOS SHOT※	○
	SH009※	○
	IS11CA	○
NECカシオ	CA007	○
	TYPE-X※	○
	CA006※	○
富士通東芝	Windows® Phone IS12T	○
	T008	○
	T007	○
	IS04 REGZA Phone	○
	T006※	○
	iida X-RAY※	○
	T005※	○
	F001	○
	ISW11F	○
	IS11PT	○
PANTEC	IS06 SIRIUSa	○
京セラ(三洋)	ISW11K	○
	K009	○
	K007※	○
HTC	ISW12HT	○
	ISW11HT	○

SoftBank Mobile		
メーカー	機種	通話機能
モトローラ	RAZR M	○
	103P	○
パナソニック	102P	○
	101P	○
NECカシオ	101N	○
	iPhone 5	○
アップル	iPhone 4S(OS6)まで	○
	iPhone 4	○
	iPhone 3GS(OS4.3～)	○
	201HW	○
HUAWEI	201DL	○
DELL	202K	○
	101K	○
京セラ(三洋)	DM014SH	○
	206SH	○
	205SH	○
	204SH	○
	203SH	○
	202SH for Biz	○
	202SH	○
	200SH	○
	109SH	○
	108SH	○
	107SH	○
	106SH	○
	104SH	○
	103SH	○
	102SH II	○
富士通東芝	202F	○
	201F	○
	101F	○

※携帯端末から発信する際、携帯端末側で通話切替を行い通話して下さい。通話切替操作につきましては携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

◇携帯端末の機能により、リダイヤルや着信拒否等の操作ができない場合、また着信音がヘッドセットからのみ通知される場合が ございますのでご注意下さい。

◇上記通話機能は音声通話の対応表になります。テレビ電話などその他の使用に関しては確認しておりませんのでご注意ください。

◇携帯端末の機能により、ステレオ音楽再生時の一時停止やスキップ、フォワードの機能が使用できない場合がございます。

◇ i P o dアダプターをご利用の場合、ご使用の携帯電話と i P o dアダプターの同時接続、同時使用ができない場合がございますのでご注意ください。

◇ご使用になる携帯端末側の操作に関しては、通信事業者または製造メーカーにお問合せください。